

Dazu empfehlen wir: / Recommended Supplement: / Si consiglia di:
Nous recommandons: / Wij raden ook aan: / Recomendamos:



pH-Control

Microprozessorgesteuertes pH-Regelgerät mit Timerfunktion · Microprocessor-Regulated pH Control Device with Timer Function · Regolatore di pH con comando a microprocessore e funzione timer · Régulateur de pH à double circuit, commandé par microprocesseur, avec fonction minuterie · Microprocessorgestuurde pH-regelaar met timerfunctie · Aparato de regulación de pH con función de temporizador controlado por microproc

Art.-Nr. # 80286

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Str. 9 · 53501 Gelsdorf · Germany
Fon: +49 2225 94150 · Fax: +49 2225 946494
info@dohse-aquaristik.de · www.dupla.com



CO₂ Armatur Plus

CO₂ Armatur Pro mit Magnetventil
CO₂ Armatur Pro with Solenoid Valve
Riduttore CO₂ Armatur Pro con elettrovalvola
Détendeur de CO₂ Pro avec électrovanne
CO₂-Armatur Pro met magneetventiel
Grifo de CO₂ Pro con válvula magnética

Art.-Nr. # 80201

NL CO₂ Verstuiver

Met de **CO₂ verstuiver** wordt CO₂ in aquaria tot 250 l aan het water toegevoegd. Het in het benedengedeelte geïntegreerde Safe ventiel biedt bescherming tegen terugstromend water. Bij inbedrijfstelling wordt eerst de verstuiver met water gevuld en met de Zuiger in het aquarium zo ver mogelijk beneden op de binnenkant van de glas-schijf afgemeerd. Hoe dieper de verstuiver in het aquarium wordt gepositioneerd, des te langer is de afstand die de gasbelletjes naar het oppervlak moeten afleggen en des te meer CO₂ in het water kan worden opgelost.

Via het slangkoppelstuk wordt de verstuiver met de CO₂ installatie verbonden. Tijdens bedrijf wordt de onderste kamer met CO₂ gas gevuld, van waaruit belletjes via de middelste opening naar de bovenste kamer opstijgen.

Door de belletjes te tellen en via bijregelen van de CO₂ installatie kan de hoeveelheid in het aquarium geleid CO₂ worden ingesteld. In de middelste kamer stijgen de bellen naar boven en verlaten de verstuiver door het poreuze glasfrit in minuscuul kleine gasbelletjes. Houd er rekening mee, dat het glasfrit voor een goede werking een zekere begin-druk door de zich opzamelende bellen CO₂ benodigt en eerst eenmalig een flinke hoeveelheid CO₂ in het aquarium leidt.

Wacht af tot dit gebeurd is, zonder de bellenhoeveelheid te verhogen, omdat u die anders weer zou moeten reduceren. Treden de gasbellen na geruime tijd door toedoen van algenvorming in het glasfrit onregelmatig en in ongelijke grootte naar buiten, moet het glasfrit met een borstel gereinigd en zo nodig vervangen worden.

Tijdens het opstijgen zelf uit de minuscule gasbelletjes CO₂ in het water verspreid, waar het voor de planten beschikbaar komt, vindt gelijktijdig vanuit het water diffusie van opgeloste zuurstof en stikstof in de gasbelletjes zelf plaats. Tijdens het opstijgen naar het wateroppervlak worden de bellen kleiner, maar verdwijnen niet, omdat zij tot luchtbeltjes zijn omgevormd, die nog maar een heel gering aandeel CO₂ bevatten. Laat de duurtest na 1 dag nog steeds een blauwe kleur zien, moet het aantal ingestelde bellen worden verhoogd.

E Difusor CO₂

Con el **difusor CO₂** se introduce CO₂ en el agua de acuarios de hasta 250L. La válvula de seguridad integrada en la parte baja previene contra el agua de reflujo. Durante la puesta en marcha se llena primero el difusor de agua y luego se fija en la parte inferior del cristal del acuario, lo más abajo posible, mediante la ventosa. Cuanto más abajo se ubique el difusor en el acuario, más largo será el camino de las burbujas de gas a la superficie y más CO₂ se podrá disolver en el agua.

Mediante la pieza para empalme de la manguera se conecta el difusor a la instalación de CO₂. Durante el funcionamiento se llena con gas CO₂ a cámara inferior, de la que suben burbujas a la cámara superior a través del agujero central.

Mediante el recuento de las burbujas y la regulación de la instalación de CO₂ puede calibrarse la cantidad de CO₂ introducida en el acuario. En la cámara central las burbujas suben hacia arriba y salen del difusor a través de la porosa frita vidrificada como minúsculas perlas de gas. Rogamos tenga Ud. en cuenta que la frita vidrificada necesita para la activación de la función una cierta presión inicial mediante las burbujas de CO₂ agrupadas y que al principio suministra al acuario una vez una cantidad mayor de CO₂. Espere a observar este efecto sin incrementar la cantidad de burbujas, que en caso contrario tendría que volver a reducir. En el caso de que pasado un tiempo las perlas de gas emerjan irregularmente y en distintas medidas a causa de la aparición de algas en la frita vidrificada, la frita deberá ser limpiada con un cepillo y, en caso necesario, reemplazada.

Mientras que durante el ascenso de las minúsculas burbujas de gas se desprende CO₂ al agua, donde está a disposición de las plantas, al mismo tiempo el oxígeno y el nitrógeno disuelto en el agua se difunde en las burbujas de gas. Durante el camino a la superficie del agua las burbujas se hacen más pequeñas, pero no desaparecen ya que se han convertido en burbujas de aire, que ya sólo contienen una parte muy pequeña de CO₂. En el caso de que pasado un día el Test Continuo todavía muestre el color azul, debería incrementarse la cantidad de burbujas ajustada.



**Gebrauchsanweisung · Instructions
Istruzioni d'uso · Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing · Instrucciones de uso**

CO₂ Zerstäuber

Art.-Nr. / Item no. / Codize / Réf. / Art. nr. / Código: 80230

Dohse Aquaristik GmbH & Co. KG · Germany · www.dupla.com

D CO₂ Zerstäuber

Mit dem **CO₂ Zerstäuber** wird CO₂ in Aquarien bis 250l an das Wasser abgegeben. Das im unteren Teil integrierte Safeventil schützt vor rückfließendem Wasser. Bei der Inbetriebnahme wird zunächst der Zerstäuber mit Wasser gefüllt und mit dem Sauger im Aquarium möglichst weit unten an der Scheibeninnenseite befestigt. Je tiefer der Zerstäuber im Aquarium angebracht wird, desto länger ist der Weg der Gasblasen bis zur Oberfläche und umso mehr CO₂ kann im Wasser gelöst werden.

Über das Schlauchanschlussstück wird der Zerstäuber mit der CO₂ Anlage verbunden. In Betrieb füllt sich die untere Kammer mit CO₂ Gas, von wo aus die CO₂ Blasen in die obere Kammer durch die mittige Bohrung aufsteigen.

Durch Zählen der Blasen und Regulierung an der CO₂ Anlage kann die Menge des im Aquarium eingebrachten CO₂s eingestellt werden. In der mittleren Kammer steigen die Blasen nach oben auf und verlassen den Zerstäuber durch die poröse Glasfritte in winzig kleinen Gasperlen. Bitte beachten Sie, dass die Glasfritte zur Funktionsaufnahme einen gewissen Initialdruck durch die sich sammelnden CO₂ Blasen benötigt und zu Beginn einmalig eine größere Menge CO₂ ins Aquarium abgibt.

Warten Sie diesen Effekt ab ohne die Blasenmenge zu erhöhen, die Sie sonst wieder reduzieren müssen. Treten die Gasperlen nach längerer Zeit durch Veralgung der Glasfritte bedingt unregelmäßig und unterschiedlich groß aus, muss die Glasfritte mit einer Bürste gereinigt und gegebenenfalls ersetzt werden.

Während beim Aufsteigen aus den winzigen Gasblasen CO₂ ins Wasser diffundiert, wo es für die Pflanzen verfügbar ist, diffundieren gleichzeitig im Wasser gelöster Sauerstoff und Stickstoff in die Gasblasen hinein. Auf dem Weg zur Wasseroberfläche werden die Blasen kleiner, verschwinden aber nicht, weil aus ihnen Luftblasen geworden sind, die nur noch einen ganz geringen Teil CO₂ enthalten. Zeigt der Dauertest nach einem Tag immer noch eine blaue Farbe, so muss die Anzahl der eingestellten Blasen erhöht werden.

GB CO₂ Atomiser

The **CO₂ Atomiser** emits CO₂ into the water of aquariums up to 250l of size. The safe valve integrated into the bottom part prevents a backflow of water. When put into operation, the atomiser must firstly be filled with water and fitted as close to the aquarium bottom as possible, using the sucker supplied. The lower the atomiser is fitted in the aquarium, the longer the way of the gas bubbles is to the surface and the more CO₂ can be dissolved in the water.

The atomiser is connected to the CO₂ system using the hose connection piece. When in operation, the lower chamber fills with CO₂ gas, and CO₂ bubbles rise from there through the centre hole into the upper chamber.

The amount of CO₂ discharged into the aquarium can be set by bubble counting and adjusting the CO₂ system. In the centre chamber, the bubbles rise upwards, leaving the atomiser in tiny gas pearls through the porous glass frit. Please remember that due to the collection of CO₂ bubbles, the glass frit requires a certain amount of initial pressure to start working and will initially release a larger amount of CO₂ into the aquarium. Please wait until this effect has passed without increasing the amount of bubbles, as you will otherwise have to reduce them again. If after a longer period of time the gas pearls start to come out partly irregularly and in different sizes due to algae deposits on the glass frit, the glass frit will have to be cleaned with a brush and, if necessary, replaced.

When the tiny gas bubbles rise, the water is diffused with CO₂, which is then available to the plants. At the same time, however, oxygen and nitrogen dissolved in the water penetrate the gas bubbles. Though decreasing in size on their way to the surface, the bubbles do not disappear completely as they turn into air bubbles that contain but a negligible amount of CO₂. If the long-term test still shows blue after a day, the number of bubbles must be increased.

I Diffusore di CO₂

Il **diffusore di CO₂** consente l'apporto di CO₂ in acquari fino a 250l. La valvola di sicurezza integrata nella parte inferiore del diffusore impedisce l'eventuale riflusso d'acqua. Per la messa in funzione, riempire innanzi tutto il diffusore d'acqua e fissarlo con la ventosa al lato interno del vetro dell'aquario possibilmente nella parte più bassa. Maggiore è la profondità di applicazione del diffusore, maggiore è il percorso che devono compiere le bolle di gas per arrivare in superficie e quindi anche la quantità di CO₂ che può sciogliersi nell'acqua.

Il diffusore viene collegato all'impianto di CO₂ con l'apposito attacco a tubo. Durante il funzionamento la camera inferiore si riempie di CO₂, quindi le bolle di gas risalgono nella camera superiore attraverso il foro centrale.

Grazie al contabollo e al dispositivo di regolazione nell'impianto di CO₂ è possibile regolare la quantità di CO₂ immessa nell'aquario. Dalla camera centrale le bolle salgono verso l'alto, lasciando il diffusore attraverso la fritta di vetro porosa sotto forma di minuscole bollicine di gas. Si noti che per essere funzionale la fritta di vetro richiede una determinata pressione iniziale creata dall'ammasso di bolle di CO₂, pertanto all'inizio si libera una maggiore quantità di CO₂ nell'aquario.

Attendere questo effetto senza aumentare la quantità di bolle, perché altrimenti occorrerà ridurla di nuovo. Se, dopo un certo periodo di tempo, le bolle di gas fuoriescono in modo irregolare e in varie dimensioni a causa della formazione di alghe sulla fritta di vetro, occorre pulire la fritta con una spazzola o eventualmente sostituirla.

Durante la salita delle minuscole bollicine si libera CO₂ nell'acqua, che diventa disponibile per le piante, e contemporaneamente l'ossigeno e l'azoto disolti nell'acqua si diffondono nelle bolle di gas. Nel percorso verso la superficie dell'acqua le bolle diventano più piccole, senza però scomparire, perché sono diventate bolle d'aria contenenti ora solo una piccolissima quantità di CO₂. Se il test permanente mostra ancora un colore blu dopo un giorno, è necessario aumentare il numero di bolle impostato.

F Diffuseur CO₂

Le **diffuseur CO₂** permet d'ajouter du CO₂ à l'eau des aquariums jusqu'à 250l. La vanne safe intégrée dans la partie inférieure est une protection contre le reflux de l'eau. A la mise en service, il faut d'abord remplir d'eau le diffuseur, et le fixer avec la ventouse dans l'aquarium aussi bas que possible sur l'intérieur de la vitre. Plus le diffuseur est placé en profondeur dans l'aquarium, plus le chemin des bulles de gaz est long jusqu'à la surface et plus de CO₂ peut être dissout dans l'eau.

Le diffuseur est relié à l'installation de CO₂ par le raccord du flexible. Pendant le fonctionnement, la chambre inférieure se remplit de gaz CO₂, et de là les bulles montent dans la chambre supérieure par le trou au centre.

En comptant les bulles et en réglant l'installation de CO₂, il est possible de régler la quantité de CO₂ admise dans l'aquarium. Dans la chambre du milieu, les bulles montent et quittent le diffuseur par le verre fritté poreux sous forme de toutes petites perles de gaz. Veuillez tenir compte du fait que le verre fritté a besoin pour remplir sa fonction, d'une certaine pression initiale par les bulles CO₂ qui s'accumulent, et qu'au début il dégage en une fois une grande quantité de CO₂ dans l'aquarium.

Attendez que cet effet se produise avant d'augmenter la quantité de bulles, sinon il vous faudrait la redimensionner. Si après un certain temps, les perles de gaz s'échappent irrégulièrement et de tailles différentes à cause des algues sur le verre fritté, il faut nettoyer celui-ci avec une brosse et le remplacer le cas échéant.

Tandis que lors de la montée, du CO₂ est diffusé des petites bulles de gaz dans l'eau, où il est disponible pour les plantes, de l'oxygène et de l'azote dissous dans l'eau sont diffusés simultanément dans les bulles de gaz. En chemin vers la surface de l'eau, les bulles deviennent plus petites mais ne disparaissent pas, car elles sont devenues des bulles d'air qui ne contiennent qu'une partie minime de CO₂. Si un jour plus tard, le test permanent indique encore une couleur bleue, il faut augmenter le nombre de bulles réglé.